

Přepavní klece TOMMI

D504

Návod k použití

- vyrobeno z 2,5 mm silného drátu
- povrchová úprava pozink
- vyjímatelná vanička
- dvoje dvířka – přední a boční

Možno dokoupit 4 odnímatelná kolečka, z toho dvě s mechanickou brzdou.
Kolečka musí být namontována tak, aby z kratší strany byly vždy stejné druhy koleček.

Povolené zatížení přepravní klece: 10kg

Uvedení do provozu:

Přepavní klece TOMMI se skládá postupným rozkládáním bočních stěn spolu se stropem klece. Přední a zadní díl se následně zvedne do kolmé pozice a zajistí pomocí dvojice pojistek opatřených pružinami ke stropu klece.

Pro montáž koleček nejprve vyjměte vaničku z přepravní klece. K tomu slouží otvor v přední spodní části klece na straně dvířek, který se otvorem a vanička se zysune. Kolečka se připevňují pomocí šroubů s matkami na spodní část klece, kde jsou umístěny destičky s otvory.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupenou přepravní klecí doporučujeme její pravidelnou údržbu. Kromě pravidelného čištění přepravní klece běžnými desinfekčními prostředky je třeba kontrola dostatečného utažení šroubů, kterými jsou přichycena kolečka. Klec nesmí být používána s nedostatečně utaženými šrouby, kdy dochází k nadměrnému namáhání destiček, ke kterým jsou kolečka přichycena a jejich následnému poškození.

Zásady bezpečného provozu:

Přepavní klec používejte k účelu, pro který je určena.

Klec se smí zatěžovat pouze do povolené velikosti zatížení uvedené výše.

POZOR!!! Přepavní klec lze používat pouze na rovných a zpevněných površích – betonové, asfaltové, upravené dlažbou apod. Nikdy nepoužívejte přepravní klec na nepevněném či nerovném povrchu.

Při ponechání klece bez dozoru tuto zajistěte proti samovolnému uvedení do pohybu.

Pokud je zvíře v kleci neklidné nebo agresivní, neponechávejte ho v ní.

Na vrchní část klece (strop) se nesmí odkládat jakékoli předměty.

Výhradní dovozce: TOMMI CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, 39701 Písek